
# Siempre a su disposición para ayudarle

Registre el producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome



SPA20



# Manual del usuario

# **PHILIPS**

## Contenido

1	Importante	3
2	Aviso	4
3	El altavoz multimedia	5
4	Instalación	6
5	Información del producto Especificaciones	7
6	Solución de problemas	8

## **Importante**

- Lea y siga todas estas instrucciones.
- No exponga el aparato a goteos ni salpicaduras, tampoco coloque sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como jarrones.
- No coloque sobre el producto llamas sin protección, como velas encendidas.
- No exponga el producto a la luz solar directa, a las llamas o a otras fuentes de calor
- Use exclusivamente los dispositivos/ accesorios indicados por el fabricante.



#### Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este producto.
- No coloque nunca este producto sobre otro equipo eléctrico.

### 2 Aviso

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por WOOX Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando vea el símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC:



Nunca se deshaga del producto con el resto de la basura doméstica. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. El desecho correcto de un producto usado ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.

#### Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Nota

 La placa de identificación está situada en la parte posterior del dispositivo.


# 3 El altavoz multimedia

Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips.

Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome. Si se pone en contacto con Philips, se le preguntará el número de serie y de modelo del aparato. El número de modelo y el número de serie están en la parte inferior del aparato. Escriba los números aquí:

Número de modelo	
Número de serie	

## 4 Instalación



- 1 Inserte el conector USB en una toma USB del PC.
- 2 Inserte el conector de entrada de audio en la toma de auriculares del PC.
- **3** Ajuste el volumen del PC.
- 4 Después de su uso, desconecte los conectores USB y de entrada de audio.

# 5 Información del producto



• La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

## Especificaciones

Entrada de alimentación			
USB	5 V == 500  mA		
Dimensiones			
- Unidad principal			
(ancho $\times$ alto $\times$ profundo)	$80 \times 122 \times 73 \text{ mm}$		
Peso			

- Unidad principal

0,6 kg

### Requisitos del sistema:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME,	Mac OS9/
Windows® 2000, Windows® XP o	$OS^{\otimes} X$ o
Windows® Vista™, Windows 7	superior

# 6 Solución de problemas

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo. Si tiene problemas al usar el producto, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si el problema sigue sin resolverse, registre el producto y solicite asistencia en www.philips.com/support.

#### No hay sonido

- Asegúrese de que el altavoz está conectado correctamente.
- Ajuste el volumen del PC.



Specifications are subject to change without notice 2013 ©WOOX Innovations Limited.All rights reserved. Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

